


『脳活遊具』楽しみ方ガイド

釣り棒の調節方法

- 1** 釣り棒を球の部分でつなぎ1本にします。



- 2** 長さ調節0の場合、コードストッパーを紐の結び目の一番端まで寄せます。



- 3** コードストッパーの押し部を押すと紐ロック解除となり紐の長さが自由に調節できできます

